

(1)

CASIO-moduuli 1794

EF-314D

KÄYTTÖOHJE

KELLONAJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

- Kellon konfigurointi saattaa poiketa jonkin verran kuvan esimerkistä.

Päiväyksen asettaminen

- 1) Vedä nappi ulos ensimmäiseen napsahdukseen asti.
- 2) Aseta päiväys kääntämällä nuppia.
Vältä päiväyksen asettamista 20:00 ja 01:00 välisenä aikana. (Päiväys ei tällöin vaihdu oikein.)
- 3) Työnnä nappi takaisin sisään (normaali asento).


Kellonajan ja viikonpäivän asettaminen


- 1) Vedä nappi ulos toiseen napsahdukseen asti, kun kellon sekuntiosoitin on 12:00 asennossa. (Sekuntiosoitin pysähtyy.)
- 2) Sääda osoittimet oikeaan aikaan kääntämällä nuppia. Nupin kääntäminen vaihtaa myös viikonpäivän.
 - Asetettuasi viikonpäivän, sääda kellonaika sen mukaan onko kyseessä aamu- (AM) tai iltapäivä (PM).
- 3) Työnnä nappi takaisin sisään, kun kuulet aikamerkin.

24-tunnin osoitin

24-tunnin osoitin ilmaisee kuluvan tunnin päivän aikana. Osoitin tekee yhden täyden kierroksen 24 tunnissa.

Kellon säädettävä kehysrengas

Käännä kulunutta aikaa osoittavan kehysrenkaan  merkki minuuttiosoittimen kohdalle. Tarkista sitten tietyn ajan kuluttua minuuttiosoittimen ilmaisema luku asteikosta.



Kulunutta aikaa ilmaiseva kehysrengas

- Joissakin vesitiiviissä malleissa nappi on varustettu ruuvikierteillä.
- Tällaisissa malleissa nappi on ensin kierrettävä auki kuvan esittämään suuntaan ennen ulosvetämistä. Varo vetämästä liian voimakkaasti tällaisesta nupista.
- Huomioi myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nupin ollessa aukikierretty. Muista kiittää nappi paikoilleen, kun kaikki tarvittavat asetukset on tehty.

