



DURAMO / FURANO / URAHA / QUESTRA / ADIZERO BASIC / SPRUNG BASIC QFL312BA / QFL259BB / QFL235FA / QFL311BA

AIKATOIMINTO

1. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi toimintoja.
2. Paina **A**-painiketta sytyttääksesi taustavalon (**EL**).
3. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi 12/24 tunnin aikaformaatin välillä.
4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.

AJAN ASETTAMINEN

1. Ollessasi aikatoiminnossa, paina **A**-painiketta ja pidä se alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asettamaan aikaa.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi asetettavaa arvoa.
Paina **D**-painiketta pienentääksesi asetettavaa arvoa.
3. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetuskenttään.
4. Paina **A**-painiketta poistuaksesi ajanasetustilasta.

HÄLYTYSOIMINTO

1. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **A**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
3. Paina **C**-painiketta ja valitse hälytys 1 tai hälytys 2.
4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina **A**-painiketta ja pidä se alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asettamaan hälytystä.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi asetettavaa arvoa.
Paina **D**-painiketta pienentääksesi asetettavaa arvoa.
3. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 kunnes haluttu aika on saavutettu.
5. Paina **A**-painiketta poistuaksesi hälytyksen asettamistilasta.

Huom!

Hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti poistuessasi hälytyksen asettamistilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
3. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Paina **D**-painiketta ja pidä se alaspainettuna 2 sekunnin ajan nollataksesi sekuntikellon.

Huom!

Sekuntikellon maksimiaika on 23 tuntia, 59 minuuttia, ja 59 sekuntia. Sekuntikello pysähtyy saavutettuaan maksimiajan. Paina **D**-painiketta ja pidä se alaspainettuna nollataksesi arvon uutta ajanottoa varten. Sekuntikello mittaa on 1/00-sekunnin tarkkuudella ensimmäiset 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.

