



CANDY / SYDNEY UPCR-780A-P07 / QUPCR-823A-P03 / QUPCR-780A-3-P16

NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon (EL).
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi **Aika 1 (T1)** tai **Aika 2 (T2)** formaatin.

AJAN ASETUS

1. Käyttäessäsi aikatoimintoa paina **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi ajan asetukseen; tuntiarvo alkaa välkkyä.
2. Paina **C**-painiketta korottaaksesi asetuksen arvoa.
3. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Asetusjärjestys on tunti, minuutti, päivä, vuosi, kuukausi ja päivämäärä.
5. Paina **D**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen/merkkiäänen päälle/pois päältä.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kotihälytyksen tai **Aika 2 (T2)** hälytyksen.

HÄLYTYKSEN ASETUS

1. Paina **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan siirtäksesi hälytyksen asettamiseen; tuntiarvo alkaa välkkyä.
2. Paina **C**-painiketta korottaaksesi asetuksen arvoa.
3. Paina **B**-painiketta asettaaksesi minuuttiarvon.
4. Paina **D**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti kun poistut asetustilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **D**-painiketta valitaksesi väliaika- tai kierrosaikatilan. Väliaikatila näyttää kaikkien tallenteiden kokonaisajan jokaisen väliajan jälkeen. Kierrosaikatila näyttää ainoastaan uusimman kierrosajan jokaisen kierrosajan tallentamisen jälkeen.
3. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
4. Paina **C**-painiketta uudestaan ottaaksesi väliajan.
5. Toista kohta 4 kunnes haluttu määrä kierroksia on saavutettu. (maksimissaan 10 kierrosta.)
6. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
7. Tarkistaaksesi ajat paina **B**-painiketta siirtyäksesi palautustoimintoon ennen nollausta.
8. Paina **D**-painiketta uudestaan nollataksesi sekuntikellon.



PALAUTUSTOIMINTO

1. Paina **C**-painiketta palauttaaksesi kierrosajan. (maksimissaan 10 kierrosta.)
2. Paina **D**-painiketta palataksesi sekuntikelloon.

AJASTINTOIMINTO

1. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi ajastimen.
2. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi ajastimen. Paina **D**-painiketta uudestaan nollataksesi ajastimen.

AJASTIMEN ASETUS

1. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi ajastintoimintoon.
2. Paina **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna siirtyäksesi asetustilaan; tuntiarvo alkaa välkkyä.
3. Paina **C**-painiketta korottaaksesi asetettavaa arvoa.
4. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
5. Asetusjärjestys on tunnit, minuutit, sekunnit.
6. Paina **D**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.