



## Digitaalikello BJ3101

### NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
2. Paina **A**-painiketta näyttääksesi päiväyksen.



### KELLONAJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi asetustilaan ; sekuntiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **A**-painiketta nollataksesi sekunnit ja palataksesi normaaliin aikanäyttöön.
3. Paina **B**-painiketta kahdesti asettaaksesi tuntiaron.
4. Paina **A**-painiketta suurentaaksesi arvoa ; pidä **A**-painike alaspainettuna suurentaaksesi arvoa nopeammin.
5. Asetettavien arvojen järjestys on : tunnit, minuutit, kuukausi, päiväys.
6. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

### Tärkeää huomioitavaa!

- \* Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- \* Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- \* Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- \* Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- \* Aseta nuppi aina asentoon 1.

### VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Kylpeminen, jne.	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Uiminen, jne.	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen