



Digitaalikello FL075AB

KELLON NÄKYMÄT

Kello sisältää 3 erilaista näkymää, joita voit selata painamalla **A**-painiketta.

1. Paina **A**-painiketta normaalissa aikanäkymässä näyttääksesi päiväyksen.
2. Paina **A**-painiketta toisen kerran asettaaksesi kellon vaihtamaan näkymiä 1 sekunnin välein.
3. Palataksesi normaaliin aikanäkymään paina **A**-painiketta kolmannen kerran.

KELLONAJAN/PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asetustilaan. Vuosiarvo vilkkuu näytöllä, paina **A**-painiketta vaihtaaksesi vuosiarvoa. Tämä kello sisältää automaattisen kalenterin vuodesta 2000 vuoteen 2050.
2. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan kuukausiarvoa. Kuukausiarvo vilkkuu näytöllä. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi kuukausiarvoa.
3. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan päiväsarvoa. Päiväsarvo vilkkuu näytöllä. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi päiväsarvoa.
4. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan 12/24-tunnin aikaformaattia. 12h-aikaformaatti vilkkuu näytöllä. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi aikaformaattia.
5. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan tunti-arvoa. Tuntiarvo vilkkuu näytöllä. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi tuntiarvoa.
6. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan minuuttiarvoa. Minuuttiarvo vilkkuu näytöllä. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi minuuttiarvoa.
7. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi nollaamaan sekunteja. Sekuntiarvo vilkkuu näytöllä, paina **A**-painiketta nollataksesi sekuntiarvon.
8. Paina **C**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.



Tärkeää huomioitavaa!

- * Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- * Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- * Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- * Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- * Aseta nuppi aina asentoon 1.

VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Kylpeminen, jne.	EI	KYLLÄ	KYLLÄ
Uiminen, jne.	EI	EI	KYLLÄ
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	EI	EI	KYLLÄ
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen