

## Digitaalikello FL291

### YLEISKATSAUS

Toimintoihin sisältyy kellonaika/päiväys, sekuntikello, ajastin, hälytys sekä taustavalotoiminto.

### TAUSTAVALOTOIMINTO

Paina **A**-painiketta kytkeäksesi taustavalon päälle 3 sekunniksi.

### KELLONAIKATOIMINTO

- Asettaaksesi kellonajan paina **B**-painiketta kunnes tunti-arvo alkaa vilkkua. Käytä **C** ja **D**-painikkeita valitaksesi tunti-arvon. Paina **B**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa. Pidä **B**-painike alaspainettuna poistuaaksesi asetustilasta.
- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi kellonaika/päiväysnäkyvän välillä.
- Pidä **C**-painike alaspainettuna vaihtaaksesi 12/24-tunnin aikaformaatin välillä.
- Paina **D**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.

### SEKUNTIKELLOTOIMINTO

- Paina **C**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon. Paina **C**-painiketta kahdesti ottaaksesi väliajan. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi ajanoton.
- Pidä **D**-painike alaspainettuna nollataksesi sekuntikellon.





### AJASTINTOIMINTO

- Asettaaksesi ajastimen pidä **B**-painike alaspainettuna kunnes tunti-arvo alkaa vilkkua. Käytä **C** ja **D**-painikkeita valitaksesi tunti-arvon. Paina **B**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan minuutti-/sekuntiarvoja. Pidä **B**-painike alaspainettuna tallentaaksesi arvot ja poistuaaksesi asetustilasta.
- Paina **C**-painiketta käynnistääksesi ajastimen.
- Ajastimen saavuttaessa nollan kuuluu 10 piippausta.

### HÄLYTYSTOIMINTO

- Asettaaksesi hälytyksen pidä **B**-painike alaspainettuna kunnes tunti-arvo vilkkuu. Käytä **C** ja **D**-painikkeita valitaksesi tunti-arvon. Paina **B**-painiketta asettaaksesi tunti-arvon ja siirtyäksesi asettamaan minuuttiarvoa. Pidä **B**-painike alaspainettuna tallentaaksesi arvot ja poistuaaksesi hälytyksen asettamistilasta.
- Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
- Hälytys soi 20 sekunnin ajan.
- Voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.



-  Tasatuntisignaali/  
painikeäänet
-  Hälytys päällä/pois  
päältä
-  Sekuntikello-symboli
-  Ajastin-symboli

TOIMINTO	KÄYTTÖ	PAINIKE			
		A TAUSTAVALO	B TOIMINTO	C KÄYNNISTÄ/VÄLIAIKA	D NOLLA/PYSÄYTÄ
KELLONAIKA	PAINA KERRAN	TAUSTAVALO	SEKUNTIKELLO	VAIHDA KELLONAJAN/ PÄIVÄYKSEN VÄLILLÄ	TASATUNTISIGNAALI PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
	PIDÄ ALASPAINETTUNA	–	ASETUSTILA	AIKAFORMAATTI	–
SEKUNTIKELLO	PAINA KERRAN	TAUSTAVALO	AJASTIN	KÄYNNISTÄ/VÄLIAIKA	PYSÄYTÄ
	PIDÄ ALASPAINETTUNA	–	–	–	NOLLA
AJASTIN	PAINA KERRAN	TAUSTAVALO	HÄLYTYS	KÄYNNISTÄ	PYSÄYTÄ
	PIDÄ ALASPAINETTUNA	–	ASETUSTILA	–	NOLLA
HÄLYTYS	PAINA KERRAN	TAUSTAVALO	KELLONAIKA	–	HÄLYTYS PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ
	PIDÄ ALASPAINETTUNA	–	ASETUSTILA	–	–
ASETUSTILA	PAINA KERRAN	TAUSTAVALO	SEURAAVA ARVO	SUURENNA ARVOA	PIENENNÄ ARVOA
	PIDÄ ALASPAINETTUNA	–	ASETA/POISTU ASETUSTILASTA	SUURENNA ARVOA NOPEASTI	PIENENNÄ ARVOA NOPEASTI

#### Huom!

- Analogiaika ja digitaaliaika eivät ole keskenään tahdistettuja.
- Painikeäänien päällä/pois päältä-tila on riippuvainen tasatuntisignaalin päällä/pois päältä-tilasta.

#### Tärkeää huomioitavaa!

- \* Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- \* Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- \* Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- \* Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- \* Aseta nuppi aina asentoon 1.

#### VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Kylpeminen, jne.	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Uiminen, jne.	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen