

FOSSIL

EST. USA

Maailmanaikakello (ANALOGINEN-DIGITAALINEN ja DIGITAALINEN)

Normaali aikanäyttö

1. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi kesäajan päälle/pois päältä valitulle kaupungille.
4. Mikäli mitään painiketta ei paineta 60 sekunnin aikana missä tahansa toiminta- tai asetustilassa, kello palaa normaaliin aikanäyttöön.



Aika- ja kalenteritoiminto

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan. 12/24-tunnin aika alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi 12/24-tunnin ajan.
3. Paina **A**-painiketta valitaksesi ja muuttaaksesi sekunnit, minuutit, tunnit, vuoden, kuukauden, päivän ja kaupungin.
4. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi lukua ; paina **D**-painiketta pienentääksesi lukua.
5. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.



Maailmanaikatoiminto

1. Paina **A**-painiketta valitaksesi maailmanaikatoiminnon.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi kaupungin.
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi kesäajan päälle/pois päältä valitulle kaupungille.

Words	City	Hour Difference	Words	City	Hour Difference
MDY	Midway	-11 hours	PAR	Paris	+1 hour
HNL	Honolulu	-10 hours	CAI	Cairo	+2 hours
ANC	Anchorage	-9 hours	MOW	Moscow	+3 hours
LAX	Los Angeles	-8 hours	DXB	Dubai	+4 hours
DEN	Denver	-7 hours	KHI	Karachi	+5 hours
CHI	Chicago	-6 hours	DAC	Dacca	+6 hours
NYC	New York	-5 hours	BKK	Bangkok	+7 hours
CCS	Caracas	-4 hours	HKG	Hong Kong	+8 hours
RIO	Rio de Janeiro	-3 hours	TYO	Tokyo	+9 hours
-2H	-2H	-2 hours	SYD	Sydney	+10 hours
-1H	-1H	-1 hour	NOU	Noumea	+11 hours
LON	London	0 hours	AKL	Auckland	+12 hours

Words = lyhenne ; city = kaupunki ; hour difference = aikaero

Hälytyksen asettaminen (3 hälytystä)

1. Paina **A**-painiketta valitaksesi hälytystoiminnon.
2. Paina **C**-painiketta selataksesi hälytyksiä.
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan. Minuuttiluku alkaa vilkkua.
5. Paina **A**-painiketta valitaksesi minuutit ja tunnit.
6. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi lukua ; paina **D**-painiketta pienentääksesi lukua. Hälytys kytkeytyy automaattisesti päälle asetuksia muutettaessa.
7. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Sekuntikellotoiminto

1. Paina **A**-painiketta valitaksesi sekuntikellotoiminnon (STW).
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon; paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Paina **D**-painiketta nollataksesi sekuntikellon sen ollessa pysähdyksissä.

Kierrosten laskeminen

1. Paina **C**-painiketta sekuntikellon käydessä (tallentaa korkeintaan 20 kierrosta).
2. Paina **D**-painiketta lopettaaksesi ajanoton.
3. Paina **A**-painiketta palauttaaksesi kierroksia (TOT) kun tieto on tallennettu sekuntikelloon (palauttaa korkeintaan 20 kierrosta).
4. Paina **C**-painiketta näyttääksesi seuraavan kierroksen ; paina **D**-painiketta näyttääksesi edellisen kierroksen.
5. Siirry sekuntikellotoimintoon ja paina **D**-painiketta nollataksesi ajan.

Lähtölaskenta-ajastin

1. Paina **A**-painiketta valitaksesi ajastintoiminnon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajastimen.
3. Paina **D**-painiketta nollataksesi ajastimen sen ollessa pysähdyksissä. Ajastin näyttää kaikki nollat ennen kuin se käynnistyy uudestaan.
4. Pidä **B**-painiketta alapainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan. Sekuntiluku alkaa vilkkua.
5. Paina **A**-painiketta valitaksesi sekunnit, minuutit ja tunnit.
6. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi lukua ; paina **D**-painiketta pienentääksesi lukua.
7. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.