



Sekuntikellon ohjeet

Sekuntikellon toiminta

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi ja pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Käytä **B**-nuppia asettaaksesi päiväyksen ja kellonajan.
3. Paina **C**-painiketta pysäyttääksesi ajanoton, jatkaaksesi ajanottoa ja nollataksesi sekuntikellon.

Ajan ja päiväyksen asettaminen

- A. Vedä B-nappi ulos asentoon 2 ja kierrä sitä asettaaksesi päiväyksen. (Mallista riippuen joko myötä- tai vastapäivään).
- B. Vedä B-nappi ulos asentoon 3 ja kierrä sitä asettaaksesi kellonajan.
- C. Työnnä B-nappi takaisin asentoon 1 asetettuasi päiväyksen ja kellonajan.

Sekuntikellon nollaus

Tämä tulisi suorittaa vain jos sekuntiosoitin ei palaa 0-asentoon.

- A. Vedä nappi ulos joko keski tai uloimpaan asentoon (2 tai 3-asento mallista riippuen)
 - B. Pidä **A**-painike alaspainettuna 2 sekuntia valitaksesi asetettavat sekuntikellon osoittimet.
 - C. Paina **B**-painiketta toistuvasti asettaaksesi valitut sekuntikellon osoittimet 0-asentoon.
- Osoittimet liikkuvat nopeammin mikäli **B**-painike pidetään alaspainettuna.