

(1)

CASIO 1330

Käyttöopas



Nuppi

Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa (kello pysähtyy).
2. Säädä osoittien asennot kiertämällä nuppia. Siirrä minuuttiosoitinta ensin n. viisi minuuttia ohi haluamasi aika-asetuksen ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikasignaalinmerkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikatoimintoon.



- Jotkut vesitiiviit mallit on varustettu ruuvikierteisellä lukittavalla nupilla.
- Tällaisessa mallissa nuppi on kierrettävä auki piirroksen osoittamaan suuntaan ennen kuin sen voi vetää ulos. Älä käytä tarpeetonta voimaa käsitellessäsi tällaista nuppia.
- Huomioi myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nupin ollessa ulosvedettynä.
- Muista kiertää nuppi kiinni aina käytön jälkeen.