

(1)


## CASIO 5577

### Käyttöopas

- Huomioi, että kello saattaa poiketa hieman alla olevasta piirroksesta.



#### Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.

#### Jos kellossa on pyöritettävä kehysrengas...



Kellonaika

Jos kellossasi on kierrettävä kehä, voit kohdistaa kehän ▼ merkin minuuttiosoitimen kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.

#### Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nuppia muuttaaksesi aika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikasignaalmierkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikanäyttöön.

#### Huom!

- Säättäessäsi aika-asetusta, siirrä minuuttiosoitinta n viisi minuuttia ohi lopullisen ajan ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.

#### Näytön taustavalon sytytys

Pidä L-painiketta alaspainettuna.

#### Huom!

- Taustavalo palaa niin kauan kuin L-painike on alaspainettuna.
- Taustavalo sammuu n. neljän sekunnin kuluttua L-painikkeen vapauttamisesta.

#### Taustavaloa koskevat varotoimet

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalon usein toistuva käyttö nopeuttaa pariston loppuunkulumista.

#### Tekniset tiedot

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±20 sekuntia/kuukausi

Näytön taustavalo: LED-valodiode

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR626SW) ja yksi litiumparisto (tyyppi: CR1616)

Pariston toiminta-aika: Keskimäärin 3 vuotta tyyppillä SR626SW ja tyyppillä CR1616 (oletuksella yksi 9 sekunnin taustavalo/päivä)

- Vaihda aina molemmat paristot samalla kertaa.