

(1)

## CASIO 2719

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Varmistuaaksesi, että kello tarjoaa monen vuoden luotettavan käytön jota varten se on suunniteltu, lue tämän oppaan ohjeet huolella ja noudata niitä tarkasti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

#### KELLONAJAN ASETUS

Vedä nuppi ulos. Säädä osoittimet oikeaan aikaan kiertämällä nuppia.

Työnnä nuppi takaisin sisään kuullessasi aikamerkin. Kello jatkaa käyntiä normaalisti.

Ensimmäinen naksahdus (päivämäärän asetus)

Nuppi normaaliasennossa



Toinen naksahdus (kellonajan asetus)

1. Pysäytä kello vetämällä nupin ulos, kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa.
2. Säädä osoittimien asennot kiertämällä nuppia. Siirrä osoittimet ensin n. viisi minuuttia ohi haluamasi asetuksen ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan. Kello jatkaa normaalia käyntiä.

#### PÄIVÄMÄÄRÄN ASETUS

- Vältä päivämäärän asettamista klo 8:00 p.m. ja klo 2:00 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys ei vaihdu oikealla tavalla.
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti..
  2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia.
  3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

#### Jos kellossa on pyöritettävä kehysrengas



Jos kellossasi on kierrettävä kehä, voit kohdistaa ▼ merkin minuuttiosoitimen mukaan. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa on kulunut merkin kohdistamispisteestä.

Kehysrengas (ilmaisee kuluneen ajan)

#### Nupin toiminnot



- Joissakin vesitiiviissä malleissa on lukittava ruuvikierteinen nuppi.
- Tällaisissa malleissa nuppi on kierrettävä auki (katso viereinen piirros) ennen kuin sen voi vetää ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on työnnettävä sisään ja kierrettävä kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.