




SEKUNTIKELLO VD53 / VD53B



AJAN JA PÄIVÄYKSEN

1. Ennen ajan asettamista, varmista että sekuntikello on pysäytetty ja osoittimet ovat nolla-asennossa (12:00).
2. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
3. Kierrä nuppia myötäpäivään kunnes näkyviin ilmestyy eilinen päiväys.
4. Vedä nuppi ulos asentoon 3, kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa.
5. Kierrä nuppia asettaaksesi osoittimet oikeaan aikaan.

Huom!

24-tunnin osoitin siirtyy tunti- ja minuuttiosoittimia vastaavalla tavalla. Asettaessasi aikaa, muista tarkistaa että 24-tunnin osoitin on asetettu oikein.

6. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.

Huom!

Älä paina mitään painiketta nupin ollessa asennossa 2. Muussa tapauksessa sekuntikellon osoittimet eivät liiku.

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.