

# DKNY

## 3 OSOITINTA JA PÄIVÄYSNÄYTTÖ 6P26


### KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Aseta aika kiertämällä nuppia.

#### Huom!

Säätäessäsi minuuttiosoitinta, siirrä se 5 minuuttia eteenpäin asetettavasta ajasta ja säädä se sitten takaisin oikeaan aikaan.

3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.



### PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Aseta päiväys kiertämällä nuppia vastapäivään.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

#### Huom!

Älä aseta päivystä klo 9:00 p.m. ja 12:00 a.m. välisenä aikana. Päiväys vaihtuu muussa tapauksessa väärin

### Tärkeitä tietoja

- Älä koskaan käytä kellon painikkeita/kehysrengasta tai aseta aikaa kellon ollessa märkä tai veden alla. Kellon kuoret ja metallirannekkeet on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä, jos ne ovat olleet kosketuksessa suolaveden kanssa.
- Päivystä ja osoittimia ei saa säätää taaksepäin klo 8 pm. ja 3 am. (20:00 ja 03:00) välisenä aikana. Kellon hammasrattaat ovat tällöin liian lähellä toisiaan ja saattavat vahingoittua.
- Poista kello ranteesta mennessäsi porealtaaseen tai saunaan. Kuuman/kylmän veden yhdistelmä voi heikentää kellon vedenpitävyyttä.

### NOPEUSMITTARIN KÄYTTÖ (MALLIT, JOISSA ON NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)

Tämä toiminto on kelloissa, jotka on tehty nopeuden mittausta varten. Nopeusmittarin asteikko löytyy kehysrenkaasta tai sisemmästä asteikonäytöstä. Kehysrenkaan asteikkoa käyttämällä voidaan mitata nopeus mailleina, solmuina tai kilometreinä tunnissa.

#### Käyttöesimerkki:

Autokilpailussa auto ohittaa ensimmäisen mailipisteen (kilometriä), kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa (60 sekunnin merkki). Käynnistä mittaus. 40 sekunnin merkin kohdalla auto ohittaa toisen mailipisteen (kilometriä), jolloin näet, että auton kulkema yhden mailin matka vastaa nopeutta 90 mailia (km) tunnissa.



**VESITIIVIYSTAULUKKO**

		<b>Vesitiiviyys</b>				
Syvyys	Takakuoren merkintä	Hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus (snorklaus)	Vesitiiviysominaisuudet
-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei vesitiivis, kelloa ei saa upottaa veteen
-	Vedenpitävä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Normaali vesitiiviyys, kestää hikoilua, kevyttä sadetta jne. päiv. käytössä
Vesitiivis 30 m	3 baaria	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kestää normalin kosketuksen veteen
Vesitiivis 50 m	5 baaria	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Soveltuu kylpemiseen, mutta ei sukeltamiseen
Vesitiivis 100 - 200 m	10 baaria 20 baaria	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Soveltuu snorklaukseen
Aseta nuppi aina normaaliin asentoon. Kiristä nuppi kunnolla						