


## Monitoimikello 2 ikkunalla 6P25, 6P75

### PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vastapäivään valitaksesi päiväyksen.

### VIIKONPÄIVÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 3 asettaaksesi kellonajan.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään asettaaksesi tunti- ja minuuttiosoitimet. Viikonpäiväosoitin liikkuu yhdessä tunti- ja minuuttiosoitimien kanssa. Jatka kiertämistä kunnes haluttu viikonpäivä on saavutettu.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.



### Tärkeää huomioitavaa!

- \* Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- \* Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- \* Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- \* Muista kiertää kiristettävä nappi kunnolla kiinni.
- \* Aseta nappi aina asentoon 1.

### VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Kylpeminen, jne.	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Uiminen, jne.	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen