


# MARC BY MARC JACOBS

## LED DIGITAL



### AIKA- JA PÄIVÄYSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta tarkistaaksesi kellonajan.  
**Huom!**  
Näyttöön ilmestyy animaatio 2 sekunniksi ennen kuin kellonaika näkyy.
2. Paina **A**-painiketta tarkistaaksesi päiväyksen, kun aika on näkyvissä.

### AJAN ASETTAMINEN

1. Paina **A**-painiketta näyttääksesi kellonajan.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia ajan ollessa näkyvissä.
3. Paina **A**-painiketta valitaksesi 12- tai 24-tuntisen aikaformaatin.
4. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetuskenttään.
5. Paina **A**-painiketta asettaaksesi haluamasi arvon.
6. Toista vaiheet 4 ja 5, kunnes haluamasi aika on saavutettu.
7. Paina **B**-painiketta poistuaksesi kellonajan asetustilasta.

### PÄIVÄYKSEN ASETUSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta näyttääksesi ajan. Paina **A**-painiketta uudelleen valitaksesi päiväystoiminnon kellonajan näkyessä näytössä.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia kellonajan ollessa näkyvissä.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi haluamasi arvon.
4. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetuskenttään.
5. Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes haluamasi aika on saavutettu.
6. Paina **B**-painiketta poistuaksesi päiväyksen asetustilasta.