

MICHAEL KORS


AUTOMAATTINEN VETOKONEISTO

Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello lataa käyntienergiaa ranteen liikkeestä, kellossa ei ole paristoa. Kellosta saattaa tästä systä loppua veto, jos sitä ei käytetä useaan päivään. Jos kello pysähtyy suositamme sen vetämistä manuaalisesti kiertämällä nuppia riittävän käyntivoiman saavuttamiseksi.

Kellon rannekkeen säätäminen sopivaksi rannetta varten on tärkeää. Löysä ranneke vähentää vetomekanismin kapasiteettia. Täydellä vedolla kellon käyntiaika on keskimäärin 38 tuntia.

OPEN HEART TY605

(23 kiveä/1 nuppi)



AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään asettaaksesi tunnit ja minuutit.
3. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.