


# MICHAEL KORS

## MONITOIMIKELLO KOLMELLA PIKKUNÄYTÖLLÄ VX3J

(1 nuppi)



### AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään siirtääksesi päiväysosoitinta eteenpäin. haluamaasi aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

### PÄIVÄN JA AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään siirtääksesi tunti- ja minuuttiosoittimia eteenpäin.

**Huom:** viikonpäivän näyttävä osoitin siirtyy tunti- ja minuuttiosoittimia vastaavalla tavalla. Jatka nupin kiertämistä, kunnes haluamasi päivä on saavutettu.

### 24-TUNNIN OSOITTIMEN ASETTAMINEN

24-tunnin osoittimen liike vastaa tunti- ja minuuttiosoittimia. Asettaessasi aikaa muista tarkistaa, että 24-tunnin osoitin on oikeassa asennossa.