


## SEKUNTIKELLO PÄIVÄYSNÄYTÖLLÄ FS20



### AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 3. Sekuntikellon sekuntiosoitin palaa nolla-asentoon. Älä työnnä nappia normaaliin asentoon (asento 1) osoittimien ollessa palaamassa nolla-asentoon. Muussa tapauksessa kello tunnistaa tämän uudeksi nolla-asennoksi.
2. Kierrä nappia asettaaksesi tunti-, minuutti- ja 24-tunnin osoittimet.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

### PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nappia myötäpäivään asettaaksesi päiväyksen.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

### SEKUNTIKELLON NOLLAAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoittimen 12:00 (nolla) -asentoon. Jokainen painallus siirtää sekuntikellon sekuntiosoitinta yhden merkin. Pitämällä A-painiketta alaspainettuna yli 2 sekuntia, sekuntikellon sekuntiosoitin siirtyy jatkuvasti.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.