

(1)

CASIO 4328

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.



Kellonajan asetus

1. Vedä nuppi ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa. Kello pysähtyy.
2. Sääda osoittimet kiertämällä nuppia. Sada minuuttiosoitinta n. viisi minuuttia eteenpäin haluamastasi aika-asetuksesta ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan, jolloin kello käynnistyy.