


(1)

CASIO 2784

Käyttöopas



Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen asti (kello pysähtyy).
2. Säädä osoittien asennot kiertämällä nuppia. Siirrä minuuttiosoitinta ensin n. viisi minuuttia ohi haluamasi aika-asetuksen ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikasignaalerkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikatoimintoon.

Päivämäärän asetus

Vältä päivämäärän säätämistä klo 8:00 p.m. – 2:00 a.m. välisenä aikana, koska päiväys vaihtuu tällöin virheellisesti.

1. Vedä nuppi ulos 1. naksahdukseen asti.
2. Kierrä nuppia asettaaksesi päivämäärän.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon.

Kellot, joissa on kierrettävä kehysrenkas

Kierrä kehysrengasta siten, että siinä oleva ▼ merkki kohdistuu minuuttiosoittimeen. Voit myöhemmin tarkistaa kuluneen ajan katsomalla kehysrenkaasta asteikkomerkkiä, johon ▼ merkki osoittaa.



Kulunut aika



- Jotkut vesitiiviit mallit on varustettu ruuvikierteisellä lukittavalla nupilla.
- Tällaisessa mallissa nuppi on kierrettävä auki piirroksen osoittamaan suuntaan ennen kuin sen voi vetää ulos. Älä käytä tarpeetonta voimaa käsitellessäsi tällaista nuppia.
- Huomioi myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nupin ollessa ulosvedettynä.
- Muista kierrä nuppi kiinni aina käytön jälkeen.