



SEOUL / CURITIBA QFL657

NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi toimintoa.
Toimintojen järjestys on: normaali aika, sekuntikello, ajastin, hälytys.
2. Paina **B**-painiketta kytkeäksesi taustavalon (**EL**).
3. Paina **C**-painiketta väläyttääksesi aikavyöhyke 2 (**time zone 2**). Paina **C**-painiketta ja pidä se alas-painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi päälle normaali aikänäyttö/aikavyöhyke 2.
4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi näppäinäännet päälle/pois päältä.

Huom!

Voit painaa **B**-painiketta missä tahansa asetustilassa milloin tahansa poistuaksesi asetustilasta.

Huom!!



Mikäli et paina mitään painiketta 30 sekunnin aikana ollessasi missä tahansa asetustilassa niin kaikki muutokset tallentuvat ja kello palaa normaaliin aikänäyttöön.

AJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Ollessasi normaalissa aikänäytössä paina **B**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan; automaattinen taustavalo päälle/pois päältä (**auto el on/off**) alkaa välkkyä.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi automaattisen taustavalon päälle/pois päältä.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Paina **C**-painiketta korottaaksesi lukua, paina **D**-painiketta laskeaksesi lukua. Paina **C** tai **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna korottaaksesi/laskeaksesi lukua nopeasti.
5. Toista kohdat **3** ja **4** asetusjärjestyksen kautta. Asetusjärjestys on : automaattinen taustavalo (**auto EL**), äänimerkki päälle/pois päältä, 12/24-tunnin formaatti, tunti, minuutti, sekunti, vuosi, kuukausi/päivämäärä tai päivämäärä/kuukausi formaatti, kuukausi ja päivämäärä.
6. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Viikonpäivä päivittyy automaattisesti poistuessasi asetustilasta.



AIKAVYÖHYKE 2 (TIME ZONE 2) ASETTAMINEN

1. Asettaaksesi aikavyöhyke 2:n, paina **C**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi aikavyöhyke 2:een.
2. Paina **B**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan; ajan erotus aikavyöhyke 1:en ja aikavyöhyke 2:en alkaa välkkyä.
3. Paina **C**-painiketta korottaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta laskeaksesi arvoa. Paina **C** tai **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna korottaaksesi/laskeaksi arvoa nopeasti.
4. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **B**-painiketta palauttaaksesi kierrosarvot. Paina **B**-painiketta selataksesi kierroksia.
3. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Paina **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan nollataksesi ajan.

Huom!

Aseta sekuntikello-ilmaisin alkaa välkkyä kaikissa toimintatiloissa sekuntikellon ollessa päällä.

KIERROSTEN LASKEMINEN

1. Paina **D**-painiketta sekuntikellon ollessa käynnissä laskeaksi kierroksia (maksimi 10 kierrosta).

Huom!

Näytön alemmassa osassa näkyy 8 sekunnin jälkeen sekuntikellon kokonaisaika; seuraavan kierroksen aika näkyy näytön ylemmässä osassa.

2. Paina **C**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Paina **B**-painiketta sekuntikellon ollessa pysäytetty palauttaaksesi sekuntikellon kierrosarvoja.
4. Paina **C** tai **D**-painiketta poistuaaksesi palautustilasta ja palataksesi sekuntikelloon.

AJASTINTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi ajastintilaan.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajastimen.
3. Paina **D**-painiketta nollataksesi ajastimen.

Huom!

Hälytys soi 30 sekunnin ajan lähtölaskennan nollauduttua. Paina mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. Ajastintilassa paina **B**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan; ajastimen tyyppi alkaa välkkyä.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi lähtölaskenta-pysäytä (**CD-STP**), lähtölaskenta-toista (**CD-REP**) tai lähtölaskenta-ylöspäinlaskenta (**CD-UP**) toiminto.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi seuraavalle arvolle.
4. Paina **C**-painiketta korottaaksesi lukua; paina **D**-painiketta laskeaksi lukua. Paina **C** tai **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna korottaaksesi/laskeaksesi arvoa nopeasti.
5. Toista kohdat 3 ja 4 asetusjärjestyksen kautta. Asetusjärjestys on: ajastimen tyyppi, tunti, minuutti, sekunti.
6. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi hälytystilaan.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi hälytyksen 1-4.
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Hälytystilassa ollessasi paina **B**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna 2 sekunnin ajan; tunti-arvo alkaa välkkyä.
2. Paina **C**-painiketta korottaaksesi lukua; paina **D**-painiketta laskeaksesi lukua. Paina **C** tai **D**-painiketta ja pidä se pohjaanpainettuna korottaaksesi/laskeaksesi arvoa nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi korottamaan minuuttiarvoa.
4. Toista kohta 2.
5. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta

Huom!

Hälytys soi 30 sekunnin ajan. Paina mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

KÄYTÖN VAROTOIMENPITEET - VEDENKESTÄVYYS

Kaikki Adidaksen kellot on suunniteltu kestäväseen käyttöön seuraavan taulukon osoittamalla tavalla

INDIKAATTORI			VEDENKESTÄVYYS				
Vedenpaine	Takakannen merkintä		Roiskevesi, hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen, jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus/ snorklaaminen (ilman happisäiliötä)	Laitesukellus, (happisäiliön kanssa)
3 baaria	30 metriä	3 baaria	KYLLÄ	EI	EI	EI	EI
5 baaria	50 metriä	5 baaria	KYLLÄ	EI	EI	EI	EI
10 baaria	100 metriä	10 baaria	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	EI
20 baaria	200 metriä	20 baaria	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	EI
30 baaria	300 metriä	30 baaria	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

Aseta kellon nappi aina asentoon 1 (normaali asento).
Kierrä lukittava nappi kunnolla kiinni.