


KÄYTTÖOHJE

**AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN**

Vedä nuppi ulos 2. napsahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on 12-asennossa.

Säädä aika-asetus kääntämällä nuppia.

Työnnä nuppi takaisin sisään, kun osoittimet näyttävät oikeaa aikaa.

Huom!

- Varmista, että AM/PM-asetus (aamupäivä/iltapäivä) on oikein.

PÄIVÄYSILMAISIMEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Vedä nuppi ulos 1. napsahduskohtaan asti.

Käännä nuppia poispäin itsestäsi asettaaksesi päivän.


Työnnä nuppi takaisin sisään, kun päivä on asetettu.

Huom!


- Päiväysilmaisimen käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Tätä lyhyempien kuukausien päiväys on säädettävä käsin, kun kuukausi vaihtuu.
- Vältä päiväysilmaisimen säätämistä klo. 9 pm (21:00) - 1 am (01:00) välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys vaihtuu väärin keskiyöllä.

Nupin toiminta

Joissakin vedenpitävissä kelloissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvityyppinen sisäänkierrettävä nuppi. Kierrä nuppia itseäsi kohti, kun haluat avata sen lukituksen. Vedä sitten nuppi ulos. Vältä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista. Kierrä nuppi takaisin sisään tehtyäsi tarpeelliset säädöt.

**Jos kellossa on pyörivä kehys...**

Käännä pyörivää kehystä siten, että sen ▼ merkki kohdistuu minuuttiosoittimeen. Tämän jälkeen voit tarkistaa, kuinka paljon aikaa on kulunut ▼merkin kohdistamisesta.



(XX)

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 11 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59.95 sekuntiin asti 1/20-sekunnin tarkkuudella.


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa, kun nappi on ulosvedettynä.

Huom!

- Sekuntikellon 1/20-sekunnin osoitin alkaa liikkua 10 minuutin kuluttua kokonaisaikamittauksen käynnistämisestä. Tämän jälkeen osoitin pysähtyy 0-asentoon. Pysäyttäessäsi kokonaisaikamittauksen 1/20-sekunnin osoitin siirtyy juuri mitattua aikaa vastaavaan 1/20-sekunnin lukemaan.

OSOITTIMIEN 0-ASENTOJEN SÄÄTÖ

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoon nollatessasi sen.

Osoittimien säätö

Käytä **A**-painiketta valitaksesi osoittimen, jonka nolla-asennon haluat säätää. Voit vaihtaa seuraavaksi säädettävälle osoittimelle pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia alla esitettyjen toimenpiteiden aikana.

Käytä **B**-painiketta valitsemasi osoittimen 0-asennon säätämiseen. Voit nopeuttaa osoittimen liikkumista pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Vedä nappi ulos 2. napsahduskohtaan asti.

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Sekuntikellon 1/20-sekunnin osoitin alkaa liikkua 1/20-sekunnin osoittimen asetustilan merkiksi.

- Jos osoitin ei kohdistu 0-asentoon, korjaa sen asento painamalla **B**-painiketta.

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Sekuntikellon sekuntiosoitin alkaa liikkua sekuntiosoittimen asetustilan merkiksi.

- Jos osoitin ei kohdistu 12-asentoon, korjaa sen asento painamalla **B**-painiketta.

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Sekuntikellon tunti- ja minuuttiosoittimet alkavat liikkua tunti- ja minuuttiosoittimien asetustilan merkiksi.

- Jos osoittimet eivät kohdistu 0 tuntia ja 0 minuuttia asentoihin, korjaa niiden asennot painamalla **B**-painiketta.

Työnnä nappi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy, kun nappi vedetään ulos. Säädä kello oikeaan aikaan, kun yllä esitetyt toimenpiteet on suoritettu.

TEKNISET TIEDOT

Käyntitarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello: Mittauskapasiteetti - 11:59`59.95" (12 tuntia)

Mittausyksikkö - kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR927SW)

Pariston kestoikä: Keskimäärin 3 vuotta (2 tuntia sekuntikellon käyttöä/päivä)