


(2)

CASIO 5451

Käyttöopas

- Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote saattaa poiketa hieman piirroksista.



Kellonajan säätäminen

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen kun sekuntiosoitin on kello kahdentoista (12) kohdalla.
2. Kierrä nuppia säätääksesi kellonajan.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Huomioi että säädät ajan oikein am (aika ennen puoltapäivää) ja pm (aika puolenpäivän jälkeen)
- Kun säädät kellonaikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin asetettavasta ajasta ja sitten takaisin tarkkaan kellonaikaan.


Päiväyksen säätäminen

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Kierrä nuppia säätääksesi oikean päivämäärän.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päiväystoiminto käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän säätämistä 21.00 – 1.00 välillä koska se saattaa aiheuttaa virheellisen päiväyksen keskiyöllä.

Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on sisäänkierrettävä nuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy tiiviinä.



Jos kellossasi on pyöritettävä kehä, voit tasata kehän ▼ merkin minuuttiosoitimen kanssa. Siten pystyt näkemään kuinka kauan on kulunut edellisestä tasaamisesta.

Nykyinen aika

(2)

Sekuntikellon käyttö

Sekuntikellon mittausalue on 29 minuuttia, 59 sekuntia yhden sekunnin tarkkuudella.

Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huomautus:

Kokonaisajan mittaus loppuu automaattisesti 30 minuutin jälkeen.

Osoittimien nolla-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon, kun sekuntikello nollataan.

1. Kierrä nappi auki ja vedä se ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Käytä **A** (myötäpäivä) ja **B** (vastapäivä) painikkeita siirtääksesi sekuntikellon sekunti- ja minuuttiosoitimet kello kahteentoista (12).
 - Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjakoisesti alapainettuna.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronisoitu sekuntiosoitimen kanssa.
3. Kierrä nappi kiinni korjattuasi kaikkien osoittimien asennot.

Tärkeää!

Kello pysähtyy kun nappi on ulosvedettynä. Säädä kellonaika uudelleen suoritettuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Tarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello

Mittauskapasiteetti: 29'59" (30 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR920SW)

Pariston kestoikä: n. 3 vuotta (30 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)