

(2)


CASIO 5490

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

- Kellon ulkonäkö saattaa poiketa hieman piirroksesta.

Kellon osat



Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Säädä aika kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Huomioi, onko kyseessä aamupäiväaika (AM) tai iltapäiväaika (PM).
- Säättäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta ensin neljä tai viisi minuuttia ohi oikean aika-asetuksen ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.

Päivyrinäytön säätö


1. Vedä nuppi ulos 1. naksahdukseen asti.
2. Kierrä nuppia itseäsi kohti asettaaksesi päivän.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinäyttö toimii 31-päiväisen kuukauden mukaan. Suorita säätäminen manuaalisesti lyhyempiä kuukausia varten.
- Vältä päivyrinäytön säätämistä klo 9 p.m. ja 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys ei vaihdu oikein keskiyöllä.

Nupin toiminnot

Jotkut vesitiiviit mallit (100 metriä, 200 metriä) on varustettu ruuvikierteisellä lukittavalla nupilla. Avaa nupin lukitus kiertämällä sitä itseäsi kohti voidaksesi käyttää sitä. Vedä sitten nuppi ulos. Käsittele nuppia varovaisesti vetäessäsi sen ulos. Kello ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedetyssä asennossa. Kierrä nuppi kunnolla kiinni käytön jälkeen.



Jos kellossa on pyörítettävä kehysrengas ...


Pyöritä kehysrengasta ja kodista siinä oleva ▼ merkki minuutti-osoittimen kanssa.




(2)

Sekuntikellon käyttö

Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!

- Kokonaisaika mittaus pysähtyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Osoittimien 0-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos osoittimet eivät palaudu 0-asentoihinsa, kun nollaat sekuntikellon.

1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Käytä **A**-painiketta (myötäpäivään) ja **B**-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekunti-osoittimen 12-asentoon ja sekuntikellon minuuttiosoittimen 0-asentoon.
 - Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna. Osoittimen nopea siirtyminen lakkaa, kun painike vapautetaan.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on tahdistettu sekuntikellon sekuntiosoittimeen.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.

Tärkeää!

- Kellonaika pysähtyy nupin ollessa ulosvedetty. Korjaa aika-asetus yllä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen.

Tekniset tiedot

Käyntitarkkuus:	± 20 sekuntia/kuukausi
Sekuntikello	
Mittauskapasiteetti:	9'59" (10 minuuttia)
Mittausyksikkö:	1 sekunti
Mittausoiminnot:	Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
Paristo:	Yksi hopeaoksidiparisto (SR920SW)
Pariston kestoikä:	Keskimäärin 3 vuotta