

DKNY

DIGITAL FL288A



KELLONAIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Toimintojen vaihtumisjärjestys on: kellonaika, hälytys, ajastin ja sekuntikello.
2. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon (EL).
3. Paina **C**-painiketta ja valitse 12/24-tunnin aikamuoto.
4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen/aikaisignaalin päälle/pois päältä.

Huom!

Painamalla **B**-painiketta voit poistua asetustilasta milloin tahansa.

AJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Pidä **D**-painiketta alapainettuna normaalin kellonajan näkyessä näytössä. Sekunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta nollataksesi sekunnit.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Paina **C**-painiketta numeroluvun suurentamiseksi. Pidä **D**-painiketta alapainettuna suurentaaksesi numerolukua nopeasti.
5. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
6. Asetusjärjestys on: sekunnit, minuutit, tunnit, kuukausi, päiväys, viikonpäivä.
7. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina **A**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi hälytystoimintoon.
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna. Minuutit alkavat vilkkua.
3. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi minuuttilukua. Pidä **C**-painike alapainettuna suurentaaksesi minuuttiukua nopeasti.
4. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
5. Asetusjärjestys on: minuutit, tunnit, kuukausi, päiväys. Ohjelmoidessasi päivittäishälytyksen, aseta kuukauden ja päiväyksen kohdalle "-" merkki.
6. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Hälytys soi esiasetettuun aikaan 30 sekuntia. Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi hälytyksen.

AJASTIN

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi ajastintoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta ajastimen käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.
3. Paina **D**-painiketta nollataksesi ja palauttaaksesi ajastimen sen käynnistysaika-arvolle.

Huom!

Ajastimen hälytys soi esiasetettuun aikaan 30 sekuntia. Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi hälytyksen.

AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. idä **D**-painiketta alaspainettuna vaihtaaksesi asetustoimintoon. Sekunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta sekuntiluvun suurentamiseksi. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi sekuntilukua nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta taltiointia varten ja siirryäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Asetusjärjestys on: sekunnit, minuutit, tunnit, kuukausi, päiväs, viikonpäivä.
5. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

VÄLIAIKA

1. Paina **D**-painiketta sekuntikellon käydessä ottaaksesi väliajan.
2. Paina **D**-painiketta uudelleen palataksesi kokoaisajan mittaukselle.
3. Paina **C**-painiketta ottaaksesi loppuajan.
4. Paina **D**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

NOPEUSMITTARIN KÄYTTÖ (MALLIT, JOISSA ON NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)

Tämä toiminto on kelloissa, jotka on tehty nopeuden mittausta varten. Nopeusmittarin asteikko löytyy kehysrenkaasta tai sisemmästä asteikonäytöstä. Kehysrenkaan asteikkoa käyttämällä voidaan mitata nopeus mailleina, solmuina tai kilometreinä tunnissa.

Käyttöesimerkki:

Autokilpailussa auto ohittaa ensimmäisen mailipisteen (kilometriä), kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa (60 sekunnin merkki). Käynnistä mittaus. 40 sekunnin merkin kohdalla auto ohittaa toisen mailipisteen (kilometriä), jolloin näet, että auton kulkema yhden mailin matka vastaa nopeutta 90 mailia (km) tunnissa.



VESITIIVIYSTAULUKKO

		Vesitiiviys				
Syvyys	Takakuoren merkintä	Hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus (snorklaus)	Vesitiiviysominaisuudet
-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei vesitiivis, kelloa ei saa upottaa veteen
-	Vedenpitävä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Normaali vesitiiviys, kestää hikoilua, kevyttä sadetta jne. päiv. käytössä
Vesitiivis 30 m	3 baaria	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kestää normalin kosketuksen veteen
Vesitiivis 50 m	5 baaria	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Soveltuu kylpemiseen, mutta ei sukeltamiseen
Vesitiivis 100 - 200 m	10 baaria 20 baaria	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Soveltuu snorklauseen

Aseta nuppi aina normaaliin asentoon. Kiristä nuppi kunnolla.