


DKNY

OLED-MODUULI QMLG-082

LED-näyttö on katkaistuna normaalissa kellonaikatilassa. Paina A tai B-painiketta 3 sekuntia aktivoidaksesi aikanäytön (tunnit, minuutit, sekunnit).

NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta toiminnon vaihtoa varten näytön ollessa aktivoitu. Toiminnon vaihtumisjärjestys on: aika, kalenteri, hälytys 1, hälytys 2, aikavyöhyke 2.
2. Paina **B**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois päältä.



Huom!

Ellei mitään painiketta paineta n. 8 sekuntiin missä tahansa asetustilassa, siihen asti tehdyt asetukset taltioituvat ja kello palaa normaaliajan näyttöön.

AJAN ASETTAMINEN

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia siirtyäksesi asetustoiminnolle. Tuntiasetus on kohdistimen merkkäama.
2. Paina **B**-painiketta suuretaaksesi tuntilukua. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna suuretaaksesi tuntilukua nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi tuntiluvun ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Asetusjärjestys on: tunnit, minuutit, sekunnit, 12/24-tunnin aikaformaatti.
5. Valittuasi aikaformaatin (12/24-tunnin), sulje asetustila painamalla **A**-painiketta.

KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi kalenteritoimintoon.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia siirtyäksesi kalenterin asetustilaan. Vuosiluku on kohdistimen merkkäama.
3. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi vuosilukua eteenpäin. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vaihtaaksesi vuosilukua nopeasti.
4. Paina **A**-painiketta asettaaksesi vuosiluvun ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
5. Asetusjärjestys on: vuosi, kuukausi, päiväys.
6. Valittuasi päiväyksen, poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi hälytystoiminnolle 1. Paina **A**-painiketta uudelleen vaihtaaksesi hälytystoiminnolle 2.
2. Paina **B**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan. Tuntiluku on kohdistimen merkkäama.
4. Paina **B**-painiketta suuretaaksesi tuntilukua. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna suuretaaksesi tuntilukua nopeasti.
5. Paina **A**-painiketta asettaaksesi tuntiluvun ja siirtyäksesi minuuttien asetukselle.
6. Paina **B**-painiketta suuretaaksesi minuuttiukua. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna suuretaaksesi minuuttilukua nopeasti.
7. Valittuasi minuutit, poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

AIKAVYÖHYKKEEN 2 ASETTAMINEN

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi aikavyöhykkeeseen 2.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia siirtyäksesi aikavyöhykkeen 2 asetustilaan. Tuntiluku on kohdistimen merkkäama.
3. Paina **B**-painiketta suurentaaksesi tuntilukua. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi tuntilukua nopeasti.
4. Paina **A**-painiketta asettaaksesi tuntiluvun ja siirtyäksesi seuraavalle astettavalle arvolle.
5. Asetusjärjestys on: tunnit, minuutit.
6. Valittuasi minuutit, poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

NOPEUSMITTARIN KÄYTTÖ (MALLIT, JOISSA ON NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)

Tämä toiminto on kelloissa, jotka on tehty nopeuden mittausta varten. Nopeusmittarin asteikko löytyy kehysrenkaasta tai sisemmästä asteikonkäytöstä. Kehysrenkaan asteikkoa käyttämällä voidaan mitata nopeus mailleina, solmuina tai kilometreinä tunnissa.

Käyttöesimerkki:

Autokilpailussa auto ohittaa ensimmäisen mailipisteen (kilometriä), kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa (60 sekunnin merkki). Käynnistä mittaus. 40 sekunnin merkin kohdalla auto ohittaa toisen mailipisteen (kilometriä), jolloin näet, että auton kulkema yhden mailin matka vastaa nopeutta 90 mailia (km) tunnissa.



VESITIIVIYSTAULUKKO

		Vesitiivisyys				
Syvyys	Takakuoren merkintä	Hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus (snorklaus)	Vesitiivisominaisuudet
-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei vesitiivisyys, kelloa ei saa upottaa veteen
-	Vedenpitävä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Normaali vesitiivisyys, kestää hikoilua, kevyttä sadetta jne. päiv. käytössä
Vesitiivisyys 30 m	3 baaria	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kestää normalin kosketuksen veteen
Vesitiivisyys 50 m	5 baaria	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Soveltuu kylpemiseen, mutta ei sukeltamiseen
Vesitiivisyys 100 - 200 m	10 baaria 20 baaria	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Soveltuu snorklaukseen

Aseta nuppi aina normaaliin asentoon. Kiristä nuppi kunnolla.