


DKNY

DKNY-KELLO KOSKETUSPAINIKKEILLA



KOSKETUSPAINIKKEET

Kellon on oltava kosketuksessa käyttäjän ihoon, jotta kosketusnäytön painikkeet aktivoituvat. Kosketusnäyttö ei toimi vedessä - se on tarkoitettu ainoastaan kuiviin olosuhteisiin. Pidä painikkeeta ja kellon takakuori puhtaana optimi suorituskyvyn varmistamiseksi.

KELLONAIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Toimintojen vaihtumisjärjestys on: kellonaika, sekuntikello, tiedonhallinta, ajastin ja hälytys.
2. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon (EL).
3. Paina **D**-painiketta ja valitse aikavyöhyke 1 (normaali kellonaika) tai aikavyöhyke 2.

Huom!

Ellei mitään painiketta paineta n. 3 minuuttiin missä tahansa asetustilassa, kaikki muutokset taltioituvat ja kello palaa automaattisesti normaaliin aikaanäyttöön

Huom!

Ellei mitään painiketta paineta kellonaika- tai hälytystoiminnolla, kaikki painikkeet (EL-valoa lukuunottamatta) lukkiutuvat automaattisesti. Voit avata painikelukon pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia.

AJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna normaalin kellonajan näkyessä näytössä siirtyäksesi asetustoiminnolle. Aikavyöhyke alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta ja valitse aikavyöhyke 1 tai aikavyöhyke 2.
3. Paina **A**-painiketta tallennusta varten ja siirtyäksesi sekuntien asettamiselle.
4. Paina **C**-painiketta nollataksesi sekunnit.
5. Paina **A**-painiketta nollauksen tallentamiseksi ja siirtyäksesi seuraavan siron asettamiselle.
6. Paina **C**-painiketta asetettavan arvon suurentamiseksi. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna surentaaksesi asetettavaa arvoa nopeasti.
7. Asetusjärjestys on : aikavyöhykkeen valinta, sekunnit, tunnint, minuutit, kuukausi, päiväys, vuosiluku ja 12/24-tunnin aikamuoto, tasatuntisignaali päällä/pois päältä.
8. Paina **D**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Viikonpäivä päivittyy automaattisesti, kun asetustoiminto suljetaan.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **D**-painiketta valitaksesi hälytyksen (4 hälytysvaihtoehtoa).
3. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
4. Hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina **D**-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi hälytyksen (4 hälytysvaihtoehtoa).
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna siirtyäksesi asetustilaan. Tunnit alkavat vilkkua.
3. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi tunti lukua. Pidä **C**-painike alaspainettuna suurentaaksesi tunti lukua nopeasti.
4. Paina **A**-painiketta tallennusta varten ja siirtyäksesi minuuttien asettamiselle.
5. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi minuuttilukua. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi minuuttilukua nopeasti.
6. Paina **D**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **D**-painiketta valitaksesi väliaika- tai kierrosaikanäytön. Jos valitset väliaikamittauksen, ajnaoton kokonaisaika näkyy laskennan aikana. Jos valitset kierrosaikamittauksen, näyttö ilmaisee yksittäisen kerrosajan laskennan aikana.
3. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Paina **D**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

VÄLIAIKA/KIERROSAIKA

1. Paina **D**-painiketta sekuntikellon käydessä mitataksesi väliajan/kierrosajan.
2. Paina **D**-painiketta uudelleen palataksesi kokonaisajan mittaukselle.
3. Toista vaiheet 1 ja 2 mitataksesi lisää väli-/kierrosaikoja (enintään 30).
4. Paina **C**-painiketta ottaaksesi loppuajan.
5. Paina **D**-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.

Huom!

Älä suorita tietojen nollaamista, jos kierrosaikatallenteet on valittu.

TIEDONHALLINTATOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi tiedonhallintatoimintoon.
2. Paina **C** ja **D**-painikkeita selataksesi muistissa olevia kierrosaikatallenteita.

AJASTINTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi ajastintoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajastimen.
3. Paina **D**-painiketta palauttaaksesi ajastimen esiasetettuun aikaan.
4. Hälytys soi 10 sekuntia ajastimen nollautuessa. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla siirtyäksesi ajastimen asetustilaan. Tunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi tunti lukua. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi tunti lukua nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi seuraavalle asettavalle numeroarvolle.
4. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi numeroarvoa. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi numeroarvoa nopeasti.
5. Asetusjärjestys on: tunnit, minuutit, sekunnit,
6. Paina **D**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

NOPEUSMITTARIN KÄYTTÖ (MALLIT, JOISSA ON NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)

Tämä toiminto on kelloissa, jotka on tehty nopeuden mittausta varten. Nopeusmittarin asteikko löytyy kehysrenkaasta tai sisemmästä asteikonäytöstä. Kehysrenkaan asteikkoa käyttämällä voidaan mitata nopeus mailleina, solmuina tai kilometreinä tunnissa.

Käyttöesimerkki:

Autokilpailussa auto ohittaa ensimmäisen mailipisteen (kilometriä), kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa (60 sekunnin merkki). Käynnistä mittaus. 40 sekunnin merkin kohdalla auto ohittaa toisen mailipisteen (kilometriä), jolloin näet, että auton kulkema yhden mailin matka vastaa nopeutta 90 mailia (km) tunnissa.



VESITIIVIYSTAULUKKO

		Vesitiiviyys				
Syvyys	Takakuoren merkintä	Hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus (snorklaus)	Vesitiiviysominaisuudet
-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei vesitiivis, kelloa ei saa upottaa veteen
-	Vedenpitävä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Normaali vesitiiviyys, kestää hikoilua, kevyttä sadetta jne. päiv. käytössä
Vesitiivis 30 m	3 baaria	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kestää normalin kosketuksen veteen
Vesitiivis 50 m	5 baaria	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Soveltuu kylpemiseen, mutta ei sukeltamiseen
Vesitiivis 100 - 200 m	10 baaria 20 baaria	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Soveltuu snorklaukseen

Aseta nappi aina normaaliin asentoon. Kiristä nappi kunnolla.