


Sekuntikello 5020B

(1 nappi / 2 painiketta)

PÄIVÄYKSEN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vsatapäivään ja aseta päiväys edelliselle päivälle.
3. Vedä nappi ulos asentoon 3. Kaikki sekuntikellon osoittimet palaavat "0"-asentoon. Älä työnnä nuppia takaisin asentoon 1 osoittimien palatessa "0"-asentoa kohti, tai kello tunnistaa osoittimien senhetkisen sijainnin uudeksi "0"-asennoksi.
4. Kierrä nuppia myötäpäivään kunnes oikea päiväys näkyy päiväysikkunassa.
5. Kierrä nuppia asettaaksesi kellonajan.
6. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.



Sekuntikellon toiminta

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

Väliaikojen ottaminen

1. Paina **B**-painiketta sekuntikellon käydessä ; ajanotto jatkuu taustalla.
2. Paina **B**-painiketta ottaaksesi seuraavan väliajan ; sekuntikellon osoittimet siirtyvät nykyiseen mitattavaan aikaan.
3. Paina **A**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Paina **B**-painiketta nollausta varten.

Sekuntikellon "0"-asennon korjaus

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Pidä **A** ja **B**-painikkeet alaspainettuna samanaikaisesti 2 sekunnin ajan kunnes sekuntikellon sekuntiosoitin pyörähtää ympäri kerran.
3. Paina **A**-painiketta nollataksesi sekuntikellon sekuntiosoitimen 12:00- ("0"-asentoon. Jokainen painallus siirtää osoitinta yhden askeleen verran. Mikäli **A**-painiketta pidetään alaspainettuna yli 2 sekunnin ajan, liikkuu osoitin nopeammin.
4. Paina **B**-painiketta asettaaksesi osoittimen ja siirtyäksesi asettamaan minuutti- ja tuntiosoitimia.
5. Toista kohta 3 nollataksesi sekuntikellon minuutti- ja tuntiosoitimet.
6. Työnnä nappi takaisin asentoon 1 kun sekuntikellon osoittimet ovat "0"-asennossa.

Tärkeää huomioitavaa!

- * Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- * Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- * Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- * Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- * Aseta nuppi aina asentoon 1.

VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Kylpeminen, jne.	EI	KYLLÄ	KYLLÄ
Uiminen, jne.	EI	EI	KYLLÄ
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	EI	EI	KYLLÄ
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen