



## Analogi-digitaalikello FL052I

### NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi toimintoa. Toimintojen järjestys on : normaaliaika, maailmanaika, hälytys, sekuntikello, muistin palautustoiminto, lähtölaskenta-ajastin.
2. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
3. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.
4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi kesäajan päälle/pois päältä valitulle kaupungille.
5. Mikäli mitään painiketta ei paineta missä tahansa toiminnossa tai asetustilassa kello palaa normaaliin aikanäyttöön 60 sekunnin jälkeen.



### KELLONAJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustoimintoon. 12/24-tunnin aikaformaatti alkaa viikkoa.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi 12/24-tunnin aikaformaatin välillä.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi aikaformaatin ja siirtyäksesi asettamaan sekunteja.
4. Paina **C**-painiketta nollataksesi sekuntiarvon.
5. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan minuitteja.
6. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa.
7. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
8. Arvojen järjestys on : 12/24-tunnin aikaformaatti, sekunnit, minuutit, tunnit, vuosi, kuukausi, päiväys, ja kaupunki.
9. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

#### Huom!

Viikonpäivä päivittyy automaattisesti poistuessasi asetustilasta.

### MAAILMANAIKATOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi maailmanaikatoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi kaupungin.
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi kesäajan päälle/pois päältä valitulle kaupungille.

Words	City	Hour Difference	Words	City	Hour Difference
MDY	Midway	-11 hours	PAR	Paris	+1 hour
HNL	Honolulu	-10 hours	CAI	Cairo	+2 hours
ANC	Anchorage	-9 hours	MOW	Moscow	+3 hours
LAX	Los Angeles	-8 hours	DXB	Dubai	+4 hours
DEN	Denver	-7 hours	KHI	Karachi	+5 hours
CHI	Chicago	-6 hours	DAC	Dacca	+6 hours
NYC	New York	-5 hours	BKK	Bangkok	+7 hours
CCS	Caracas	-4 hours	HKG	Hong Kong	+8 hours
RIO	Rio de Janeiro	-3 hours	TYO	Tokyo	+9 hours
-2H	-2H	-2 hours	SYD	Sydney	+10 hours
-1H	-1H	-1 hour	NOU	Noumea	+11 hours
LON	London	0 hours	AKL	Auckland	+12 hours

Words = kaupungin lyhenne, City = kaupunki, Hour Difference = aikaero tunneissa

## **HÄLYTYSTOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta selataksesi hälytyksiä (3 hälytystä).
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
4. Hälytys soi 30 sekunnin ajan; voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

## **HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN**

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi hälytystoiminnon asettamistilaan; minuuttarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suuretaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan tuntiarvoa.
4. Paina **C**-painiketta suuretaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa.
5. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

### **Huom!**

Hälytys kytkeytyy automaattisesti päälle asetuksia muutettaessa.

## **SEKUNTIKELLOTOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon; paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Paina **D**-painiketta uudestaan nollataksesi sekuntikellon.

## **VÄLIAIKATOIMINTO**

1. Paina **C**-painiketta sekuntikellon käydessä ottaaksesi väliajan (voit ottaa korkeintaan 20 väliaikaa).
2. Paina **D**-painiketta lopettaaksesi ajanoton.

## **MUISTIN PALAUTUS-TOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi muistin palautus-toimintoon kun olet tallentanut aikoja kellolla.
2. Paina **C**-painiketta näyttääksesi seuraavan kierroksen ; paina **D**-painiketta näyttääksesi edellisen kierroksen.

## **LÄHTÖLASKENTA-AJASTINTOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi lähtölaskenta-ajastintoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajastimen.
3. Paina **D**-painiketta nollataksesi ajastimen sen ollessa pysähdyksissä.
4. Ajastin hälyttää 30 sekunnin ajan saavuttaessaan nollan; voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

## **LÄHTÖLASKENTA-AJASTIMEN ASETTAMINEN**

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan ; sekuntiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suuretaaksesi arvoa ; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Asetettavien arvojen järjestys on : sekunnit, minuutit, tunnit.

## Tärkeää huomioitavaa!

- \* Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- \* Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- \* Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- \* Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- \* Aseta nuppi aina asentoon 1.

### VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Kylpeminen, jne.	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>	<b>KYLLÄ</b>
Uiminen, jne.	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	<b>EI</b>	<b>EI</b>	<b>KYLLÄ</b>
Vedenkestävyys-ominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen