



SEKUNTIKELLO OS20

(1 Nuppi/2 painiketta)

AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3. Sekuntikellon sekuntiosoiti palaa takaisin "0" asentoon. Älä työnnä nuppia asentoon 1 osoittimien ollessa palautumassa "0" asentoon, sillä muussa tapauksessa osoittimet tunnistavat tämän uutena "0" asentona.
2. Aseta haluamasi aika kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vastapäivään, kunnes päiväyksikkunassa näkyy oikea päiväys.
3. Palauta nuppi asentoon 1.

OSOITTIMIEN NOLLA-ASENTOJEN SÄÄTÄMINEN

Suorita nämä toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu nolla-asentoon niiden nolllaamisen jälkeen.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoittimen "0" asentoon.

Huom!

Osoittimet siirtyvät nopeasti pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

3. Nollattuasi osoittimien asennon, säädä kello oikeaan aikaan ja palauta nuppi asentoon 1.
Älä palauta nuppia asentoon 1 osoittimien ollessa juuri siirtyvässä "0" asentoon. Muussa tapauksessa osoittimet tunnistavat tämän uutena "0" pisteenä.

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata ja näyttää aikaa 1 sekunnin tarkkuudella yhteensä 60 minuuttiin asti.

1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.

Tärkeitä tietoja

- Älä koskaan käytä kellon painikkeita/kehysrengasta tai aseta aikaa kellon ollessa märkä tai veden alla. Kellon kuoret ja metallirannekkeet on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä, jos ne ovat olleet kosketuksessa suolaveden kanssa.
- Päiväystä ja osoittimia ei saa säätää taaksepäin klo 8 pm. ja 3 am. (20:00 ja 03:00) välisenä aikana. Kellon hammasrattaat ovat tällöin liian lähellä toisiaan ja saattavat vahingoittua.
- Poista kello ranteesta mennessäsi porealtaaseen tai saunaan. Kuuman/kylmän veden yhdistelmä voi heikentää kellon vedenpitävyyttä.

