



## CHRONOGRAPH VD57 (VD55 ilman päiväystä)

(1 nuppi/2 painiketta)

### AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Aseta aika kiertämällä nuppia myötöpäivään.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1 käynnistääksesi kellon.

### SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

1. Käytä **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajanoton.
2. Käytä **B**-painiketta ottaaksesi väliajan ja nollataksesi sekuntikellon.

### SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta nollataksesi sekuntikellon ja siirtääksesi 1/10 sekuntien osoittimen "0" asentoon.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekunti- ja minuuttiosoittimet 0-asentoon.
4. Osoittimet siirtyvät yhden askeleen joka kerta, kun **A** tai **B**-painiketta painetaan. Osoittimen siirtyminen nopeutuu pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

#### Huom!

Jos sekuntikellon osoittimet liikkuvat väärällä tavalla, vedä nuppi ulos ja paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti yli 2sekuntia. Vapauttaessasi painikkeet, sekuntikellon sekunti- ja 1/10 sekuntien osoittimet tekevät täyden kierroksen ja palaavat "0" asentoon. Tämä tarkoittaa, että kellon sisäinen piiri on nollattu.

### PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN (joissakin malleissa)

1. Vedä nuppi ulos asenroon 2.
2. Kierrä nuppia myötöpäivään, kunnes haluamasi päiväys ilmestyy päiväysikkunaan.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

### Tärkeitä tietoja

- Älä koskaan käytä kellon painikkeita/kehysrengasta tai aseta aikaa kellon ollessa märkä tai veden alla. Kellon kuoret ja metallirannekkeet on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä, jos ne ovat olleet kosketuksessa suolaveden kanssa.
- Päiväystä ja osoittimia ei saa säätää taaksepäin klo 8 pm. ja 3 am. (20:00 ja 03:00) välisenä aikana. Kellon hammasrattaat ovat tällöin liian lähellä toisiaan ja saattavat vahingoittua.
- Poista kello ranteesta mennessäsi porealtaaseen tai saunaan. Kuuman/kylmän veden yhdistelmä voi heikentää kellon vedenpitävyyttä.

