

FOSSIL

EST. USA

Vanhemman mallisella koneistolla varustettuja kelloja varten ota yhteys asiakaspalveluun.
Yhteystiedot löytyvät nettisivujen asiakaspalvelu-osiosta.

ANALOGINEN - DIGITAALINEN

Ana-Digi FL1331A

Normaali aikanäyttö

1. Paina **A** tai **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
2. Pidä **A** tai **B**-painike alaspainettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi digitaalisen näytön pois päältä. Painaessasi mitä tahansa painiketta näyttö kytkeytyy takaisin päälle.
3. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi 12/24-tunnin formaatin välillä. Näytöllä näkyy "AM" tai "PM" 12-tunnin formaatissa.
4. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi toimintoa. Toimintojen järjestys on ; aika, päiväys, sekuntikello, hälytys.



Huom!

Mikäli mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin aikana missä tahansa asetustilassa, tallentuvat kaikki muutokset ja kello siirtyy automaattisesti normaaliin aikanäyttöön.

Ajan ja kalenterin asettaminen

1. Pidä **C**-painike alaspainettuna 2 sekunnin ajan normaalissa aikanäytössä tai kalenterinäytössä, vuosiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **D**-painiketta suuretaaksesi arvoa; pidä **D**-painike alaspainettuna suuretaaksesi arvoa nopeammin.
3. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Asetettavien arvojen järjestys on seuraava ; vuosi, kuukausi, päiväys, tunti, minuutti, sekunti.
5. Paina **C**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Viikonpäivä päivittyy automaattisesti poistuessasi asetustilasta.

Sekuntikellotoiminto

1. Paina **D**-painiketta siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Pidä **D**-painike alaspainettuna 2 sekunnin ajan nollataksesi sekuntikellon.
3. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Paina **D**-painiketta nollataksesi ajan.

Hälytystoiminto

1. Paina **D**-painiketta siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen/tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.
3. Hälytys soi asetettuna ajankohtana 20 sekunnin ajan ; voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

1. Pidä **C**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan hälytystoiminnossa ; tuntiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **D**-painiketta suuretaaksesi arvoa; pidä **D**-painike alaspainettuna suuretaaksesi arvoa nopeammin.
3. Paina **C**-painiketta siirtyäksesi asettamaan minuuttiarvoa.
4. Paina **D**-painiketta suuretaaksesi arvoa; pidä **D**-painike alaspainettuna suuretaaksesi arvoa nopeammin.
5. Paina **C**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.