


(2)

CASIO 5632

Käyttöopas

Kellon ulkonäkö saattaa poiketa hieman käyttöohjeen piirroksesta.



Kellonajan säätö

1. Vedä nuppi ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Säädä aika-asetus kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan.

Huom!

- Huomioi oikea aika (AM tai PM).
- Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia ohi lopullisen asetuksen ja sitten takaisin haluamasi tarkkaan aikaan.


Päivyrinän muuttaminen

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia itseäsi kohti.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinän käyttöä 31 päivän pituista kuukautta. Säädä pitemmät tai lyhyemmät kuukaudet erikseen.
- Vältä muuttamasta päiväasetusta klo 9 p.m. - 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväasetus ei vaihdu oikein keskiyöllä.

Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrettävä nuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseesi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy tiiviinä.

Kellot, joissa on pyörittävä kehysrengas



Kellonaika

Käynnistys

Kokonaisaika

Jos kellossasi on pyörittävä kehä, voit tasata kehän ▼ merkin minuuttiosoittimen kanssa. Siten pystyt näkemään kuinka paljon aikaa on kulunut edellisestä ▼ merkkiin tasaamisesta.

Varoitus matalasta paristovirrasta


- Sekuntiosoin alkaa siirtyä kahden-sekunnin askelin merkiksi, että pariston virta on matala.
- Vaihda kelloon uusi paristo mahdollisimman pian huomattuasi varoituksen.
- Sekuntikellon toiminnot ovat poissa käytöstä matalasta paristovirrasta varoittavan ilmaisimen palaessa.
- Jos matalasta paristovirrasta varoitava ilmaisin syttyy sekuntikellon käytön aikana, ajanotto pysähtyy ja näyttö nollautuu automaattisesti.

(2)


Sekuntikellon käyttö

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika 1 sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.


Kokonaisajan mittaus



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Huom!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa vedetty ulos.

Huom!

- Kokonaisaika mittaus pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Osoittimien 0-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoihin nollatessasi ajanoton.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
2. Käytä **A**-painiketta (vastapäivä) ja **B**-painiketta (myötäpäivä) siirtääksesi **sekuntikellon sekuntiosoittimen ja sekuntikellon minuuttiosoittimen** klo 12-asentoon.
 - Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna, kunnes vapautat painikkeen.
 - **Sekuntikellon minuuttiosoitin** on tahdistettu **sekuntikellon sekuntiosoittimeen**.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedettynä. Korjaa kellonaika-asetus suoritetuasi yllä manitut toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Moduuli	Käyntitarkkuus normaalissa lämpötilassa/kuukausi	Paristotyyppi	Pariston käyttöikä (30 min. sekuntikellon käyttöä/päivä)
5632	±20 sekuntia	SR920SW	n. 3 vuotta

Sekuntikello Mittauskapasiteetti: 29'59" (30 minuuttia)
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Muuta: Matalan pristovirran varoitus