

(2)


## CASIO 5541

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

- Kellon ulkonäkö saattaa erota hieman alla olevasta piirroksesta.
- Jotkut mallit käyttävät osoittimien ja pyörivän kiekon yhdistelmää tietojen ilmaisemiseksi.

#### Sekuntikellon minuuttiosoitin



### KELLON TOIMINNOT

#### Kellonajan säätö

Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.

Sääda aika-asetus kiertämällä nuppia.

Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan.

#### Huom!

- Tarkista, että olet valinnut oikean aikaformaatin (AM) tai (PM).
- Asettaessasi aikaa, siirrä minuuttiosoitin ensin neljä tai viisi minuuttia eteenpäin lopullisesta asetuksesta ja sääda se sitten takaisin tarkkaan aikaan.

#### Päivyriasetuksen vaihto

Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.

Kierrä nuppia itseäsi päin asettaaksesi päivämäärän.

Työnnä nuppi takaisin sisään.


#### Huom!

- Päivyri käyttää 31-päiväistä kuukautta. Muista säätää lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä muuttamasta päivyriin asetusta 9 p.m. - 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys vaihtuu väärin keskiyöllä.

#### Nupin toiminnot

Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvityyppinen sisäänkierrettävä nuppi. Kun haluat käyttää nuppia, avaa se ensin kiertämällä sitä itseäsi kohti ja vedä sitten nuppi ulos. Käsittele nuppia varovasti vetäessäsi sitä. Kello ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedetty.

Muista kiittää nuppi kiinni, kun olet suorittanut jonkin toimenpiteen sillä.



#### Jos kello on varustettu kierrettävällä kehysrenkaalla

Kierrä kehysrenkaassa näkyvä "▼" merkki minuuttiosoitimen kohdalle. Tällöin voit tarkistaa paljonko aikaa on kulunut "▼" merkin kohdistamisesta.




(2)


### Sekuntikellon käyttö

Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1-sekunnin tarkkuudella enintään 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.


#### Kokonaisajan mittaus



#### Väliajan mittaus



#### Kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

#### Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

#### Huom!

- Kokonaisajan mittaus pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

#### Osoittimien 0-asentojen säätö

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos osoittimet eivät palaudu nolla-asentoihin (0) nollatessasi sekuntikellon.

Vedä nappi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

Paina **A**-painiketta (myötäpäivään) ja **B**-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitimen ja sekuntikellon minuuttiosoitimen klo 12 -asentoon.

- Jomman kumman painikkeen pitäminen yhtäjaksoisesti alaspainettuna siirtää sekuntiosoitinta nopeasti, kunnes painike vapautetaan.
- Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronoitu sekuntikellon sekuntiosoittimeen.

Työnnä nappi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.

#### Tärkeää!

- Kellonaika pysähtyy nupin ollessa ulosvedettynä. Korjaa aika-asetus suoritettuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

#### TEKNISET TIEDOT

**Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:** ±20 sekuntia/kuukausi

**Sekuntikello:** Mittauskapasiteetti: 29'59" (30 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

**Paristo:** Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR920SW)

**Pariston toimintaikä:** Keskimäärin 3 vuotta (30 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)